

# B.E.G. LUXOMAT® TS-DW1

# Montaje e instrucciones de servicio para el Programador Digital Semanal electrónico TS-DW1 de B.E.G.



#### Esquemas de conexión




#### 1. Consejos para la instalación

- ▲ La instalación y montaje de equipos eléctricos debe ser llevada a cabo solamente por personal especializado. De lo contrario existe riesgo de fuego o peligro de descargas eléctricas!
- △ Para la conexión del interruptor horario, respetar es-trictamente las indicaciones de tensión y de frecuencia que figuran en la etiqueta.
- △ Para la conexión del interruptor horario, respetar estrictamente las indicaciones de tensión y de frecuencia que figuran en la etiqueta.
- ▲ El circuito electrónico está protegido contra una amplia gama de influencias externas. Si estas influencias superan determinados límites, pueden producirse funcionamientos incorrectos del interruptor horario!

#### 2. Funcionamiento inicial

- El interruptor horario sale de fábrica en modo "dormido" y con lapantalla apagada.
- Pulsar la tecla OK-Taste durante 1 segundo.
- La fecha y hora actuales están ya programadas así como el cambió de hora de verano invierno que también está activado
- <u>Selec</u>cionar el idioma desea<u>do</u> pulsando las teclas +- y confirmarlo pulsando OK. (Nota: Pulsando Mnos trasladamos al punto anterior de la situación actual)
- Si se desea, la fecha, la hora y el modo de cambio de hora verano/invierno se pueden ajustar pulsando las teclas + - y hay que confirmar esos ajustes pulsando OK.

#### 3. Vista del menu en la pantalla.



#### 4. Lectura de los símbolos.

El canal está conectado, en posición ON.

El canal está desconectado, en posición OFF.

El "programa de vacaciones"/ "permanente por fecha" está activado en estos momentos.

0 Paso de programación estandar.

> Estado actual basado en una maniobra manual. Este estado se cancelará cuando llegue la siguiente maniobra programada.

Estado actual basado en una maniobra manual. Este estado se cancelará manualmente (PUNTO 7).

Dias de la semana lunes, martes,.....

ese día de la semana.

 $\frac{1234}{1200}$  domingo; El subrayado indica que el programa es activo

Con la función de pulso el estado actual se

basa en un tiempo de conmutación

El interruptor horario está bloqueado, para desbloquearlo es necesario introducir el PIN (PUNTO 12).

### 5. Funciones del teclado

- 1. Para acceder al modo ENTER (programar, ajustes, opciones) desde el modo automático.
- 2. Para volver al principio del (sub-) menú actual.
- 1. Para ajustar el dígito que está parpadeando.
  - 2. Para pasar de una elección a otra.
    - 1. En modo automático: Para conectar ON o desconectar OFF el canal hasta que llegue la próxima maniobra programada.
    - 2. En modo automático: Una pulsación mayor de 3 seg.= Conexión o desconexión permanentes (PUNTO 7).
  - 1. Para activar el interruptor horario cuando está sin instalar. 2. Para confirmar la selección o los datos introducidos

# 6. Consejos de utilización.

- El interruptor horario puede ser programado sin nece sidad de conectarlo a la red pulsando la tecla OK
- Para volver a un paso o\_a un nivel anterior en el modo ENTER, pulsar la tecla
- Después de completar un (sub-) menú, confirmando FIN el interruptor vuelve al modo automático
- Con 🛨 🗖 la selección cambia de Fin a Continuar. Al confirmar Continuar el interruptor vuelve al comienzo del actual (sub-) menú.
- Al confirmar Fin antes de completar, el interruptor vuelve al modo automático sin grabar los datos introducidos.

#### 7. ON OFF / Permanente P


#### Canal ON OFF

Pulsando las teclas  $\overline{\mathbb{A}}$  tiene lugar una conexión manual de los canales. El estado de los canales resultante aparece marcado en la pantalla con el símbolo de la mano y permanecerá hasta que llegue la próxima maniobra programada. (maniobra manual temporal)

#### Estado permanente P

Pulsando la tecla correspondiente al canal que se quiera A. durante más de 3 seg., el canal queda permanentemente att u OFF. Este estado permanece hasta que se active el estado contrario manualmente también (> 3 seg.). (maniobra permanente)

8. Programa nuevo (Ver también el ejemplo 9) Los pasos del A. al C. están indicados en el punto 9. (Ejemplo "Programa nuevo")



#### 9. Ejemplo "Programa Nuevo" (De una maniobra simple On u OFF)

- A. SI el interruptor horario está sin conectar a la red pulsad M a la red pulsad durante un segundo. La pantalla se activa y aparece el modo-automático.
- B. Pulsar M, el interruptor horario pasa a la situación de introducción de datos
- C. Confirmar PROGRAMA pulsando 🕅 .
- D. Confirmar MUEVO PROGRAMA pulsando 🕅 .
- E. Elegir el canal deseado con + y confirmar con ∞.
- G. En este punto seleccionamos los dias de la semana (1...7) en los que queremos que la maniobra tenga lugar. Con 

  □ seleccionamos "51" o "110" la fecha correspondiente. Confirmar cada día pulsando .
- H. Ajuste de la hora: Horas + y 0%. Minutos + y 0%.
- I. Verificar la hora de la maniobra programada: Si la programación que parpadea es correcta, verificar DM pulsando M. Después de la verificación se puede elegir entre MODIFICAR/ ELIMINAR y FIN con las teclas 🖳
- Si se desea seguir programando, confirmar Próximo Programa pulsando .
   Para salir de la programación confirmar FIN.

#### 10. Impulso

PROGRAMA ► NUEVO PROGRAMA ► CANAL A ► .

La función impulse ofrece la posibilidad de programar maniobras de una duración concreta. Tan pronto como la duración del impulso expira, el interruptor horario se desconecta (OFF) automáticamente. La duración del impulso puede ser hasta de 59:59 mm:ss. La programación se realiza como cualquier otra programación estándar (puntos 8/9) con las siguientes diferencias:

- Seleccionar la función IMPULSO (9F).
- Introducir la duración del impulso (HORA IMP MINUTOS / HORA IMP SEGUNDOS).
- Programar el o los dias de la semana
- Programar la hora de comienzo del impulse.
  (RJUSTE HORR / RJUSTE MINUTO)

Validar: Confirmar la maniobra del impulse cuyo resumen aparece intermitente.

#### 11. Programa permanente

PROGRAMA ► NUEVO PROGRAMA ► CANAL A ► ...

- Función vacaciones: Es possible programar una maniobra permanente entre dos fechas concretas en cada canal. Durante el período deseado (la función es válida para los dias completos) el canal puede estar desconectado (DFF PERMANENTE) o conectado (DN PERMANENTE).
- Para programar esta función hay que seguir los puntos 8 y 9 donde vienen descritos los pasos a seguir.
- La elección PERMAMENTE no volverá a ser ofrecida dentro del menú NUEVO PROGRAMA cuando se esté ya utilizando. Sin embargo la maniobra puede ser modificada y borrada en los menús PROGRAMA MODIFICAR y PROGRAMA ELIMINAR respectivamente.




#### 12. Ajustes extras


Menú	Menú principal	Aplicación
PROGRAMA COMPROBAR	PROGRAMA	Para comprobar las maniobras programadas y las posiciones libres que quedan en la memoria.
PROGRAMA COPIAR	PROGRAMA	Copiar de un canal a otro. La memoria del canal no queda borrada, lo copiado aparece adicionalmente.    La función Permanente por fecha no se puede copiari
PROGRAMA ELIMINAR	PROGRAMA	Borrado de maniobra(s). Tanto los programas de todos los canales como los de un solo canal como maniobra a maniobra pueden ser borrados si se quiere.
PROGRAMA MODIFICAR	PROGRAMA	Dentro del menú Modificar Programa se puede modificar cada hora de cada maniobra.
FECHR-HORR	RJUSTES	Puesta en hora y fecha del interruptor horario.
HORARIO DE VERANO	RJUSTES	Ajuste, activación y descativación del horario de verano invierno (ON/OFF)
IDIONA	RJUSTES	Selección del idioma
AJUSTES FABRICA	RJUSTES	Borrado completo, vuelta al estado inicial.  A El interruptor horario pierde la hora, la fecha y todas las maniobras que tenía programadas!
CONTROOR	OPCIONES	Muestra el cuenta horas y el cuenta impulsos de cada canal y del interruptor horario mismo.
PIN	OPCIONES	Si se desea, el interruptor horario puede ser bloqueado mediante un código PIN de 4 digitos. Ese código puede ser ajustado, activado y desactivado. Si olvidamos el código PIN hay que llamar al servicio de asistencia técnica.
Función borrado parcial	Si mantenemos presionadas todas las teclas frontales al mismo tiempo durante 2 segundos, se produce un borrado (reseteado) parcial del interruptor horario. Se pierden los datos de dia y hora y por tanto tendremos que volver a introducirlas, pero no se pierden las maniobras programadasi	

#### 13. Llave de memoria (OPCIONAL)

La llave de memoria permite realizar las siguientes acciones:

- MEMORIZAR DATUS: Graba en la memoria de la llave los datos almacenados en la memoria del interruptor horario.
- PROGRAMAR INTERRUPTOR HORARNO: Graba en la memoria del interruptorhorario los datos almacenados en la memoria de la llave.
- LLRVE FUNCIÓn: El reloj únicamente aplicará las maniobras desde la llave de datos. Se suprimen las maniobras del interruptor horario.
- LLRVE LEER: Muestra en pantalla los datos almacenados en la llave.






## 14. Datos técnicos

■ Tensión de alimentación	230 V, 50 – 60 Hz	
Consumo (potencia activa)	0,7 W	
Contacto (libre de potential)	Na apertura < 3 mm (i)	
■ Material	AgNi	
Poder de corte máximo	$16A/250V$ bei $cos(\phi)=1$ (carga resistiva e inductiva): $6A$ con carga inductiva $cos(\phi)=0,6$	
■ Funciones	CONEXIÓN, DISCONEXIÓN, Impulso	
■ Duración de impulso (tiempo de conexión)	de 00:01 a 59:59 min:seg	
■ Número de memorias	46	
■ Maniobra mínima	1 min.	
■ Base de tiempo	cuarzo	
Reserva de marcha (a 20°C)	aprox 6 años	
Conservación de datos	ilimitada gracias a (EEPROM)	
■ Precisión de marcha (a 20°C)	≤ ±1 seg./día	
■ Display	LCD de alta resolución	
Rango de temperatura	-30°+50°C	
■ Carcasa	termoplástica autoextinguible	
■ Dimensiones	45 x 17,5 x 58 mm	
■ Montaje	carril pefilado de 35 mm (DIN EN 50022)	
■ Tipo de conexión	bornes roscados (bornes de sujeción con soporte de cable)	
■ Grado de protección	IP20 según DIN EN 60529	
Clase de protección	II, si el montaje se efectúa conforme a las normas	

# 15. Descripción / Referencia / Accesorios

Descripción del producto	Referencia
LUXOMAT® TS-DW1	92656

# 16. Dimensiones



Pilas CR 1/3 N (LiMnO $_2$ ) 3 V. Producto exento del Art. 11 Dir. 2006/66/CE.

